



Uputstvo za upotrebu

Patron za rashladni uređaj LH107D-Ice



Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga! Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starija od 8 godina smeju da rukuju ovim proizvodom samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućena u bezbedno rukovanje i svesna su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom.

UPOTREBA

Pazeći da se prah ne prospe, otvorite poklopac.
Patrone napunite hladnom vodom sa česme do oznake MAX.
Vratite poklopac, promućkajte patrone da bi se prah otopio.
Patrone stavite u zamrzivač i dobro ih ohladite.
Pogodne su za rashladni uređaj PROSTO tip LH107D.
Ostale detalje pročitajte u uputstvu rashladnog uređaja.

NAPOMENE

Pre prve upotrebe radi bezbednog i tačnog rada pažljivo pročitajte i proučite ovo uputstvo. Sačuvajte uputstvo! Uverite se da proizvod nije oštećen u toku transporta!! Prah nije jestiv, a rastvor napravljen od praha sa vodom nije za piće! Držite van domašaja dece!

ODLAGANJE OTPADA

Na kraju životnog veka proizvoda (npr. plastična posuda pukne), izlijte tečnost i isperite je vodom. Vratite poklopac na posudu. Ne bacajte ga u kućni otpad, već ga bacajte selektivno zajedno sa plastičnim otpadom.

Šifra: LH107D-Ice
Proizvođač: DUREN
Zemlja porekla: Kina
Uvoznik: Elementa d.o.o.
Jovana Mikića 56,
24000 Subotica, Srbija
024/686-270
www.elementa.rs