



SRB

**SETSC - 5702L
SETSC - 5702R**

UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRESA ZA KOSU
& UVIJAČ ZA KOSU

Presa za kosu

110-240V~ 50/60Hz 25-35W

SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU I UPOTREBU U ZATVORENIM PROSTORIJAMA

Molimo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe i sačuvajte ga za buduću upotrebu

ELEKTRIČNA BEZBEDNOST

- ♦ Isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice kada ne koristite uređaj i pre čišćenja.
- ♦ Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je priključen u strujnu utičnicu.
- ♦ Decu treba nadzirati da se ne igraju sa uređajem, te uređaj i kablove držite van domaćašaja dece.
- ♦ Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva o sigurnoj upotrebi uređaja i razumeju opasnosti koje su uključene. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju obavljati deca bez nadzora.
- ♦ Čuvajte kabl, utikač i uređaj na suvom mestu, kako bi bili suvi i udaljeni od prskanja. Nikada ne uranajajte uređaj u vodu.
- ♦ Ne vucite kabl prilikom isključivanja iz strujne utičnice.
- ♦ Ne koristite uređaj ako je pao, pokazuje znakove oštećenja ili ne radi ispravno. Ako je kabl oštećen, mora ga zameniti samo kvalifikovani serviser i to odgovarajućim odobrenim delom.
- ♦ Ovaj uređaj mora biti postavljen tako da je utikač dostupan i da je utičnica lako dostupna za priključivanje strujnog kabla.

DODATNE MERE BEZBEDNOSTI – UPOZORENJE!

- ♦ Ovaj uređaj je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvima. Nije pogodan za komercijalnu upotrebu.
- ♦ Ne koristite za bilo koju drugu svrhu osim one za koju je namenjen, pratite uputstva u odeljku "Upotreba" ispod.
- ♦ Ne koristite ovaj uređaj blizu kada, tuševa, umivaonika ili drugih posuda koje sadrže vodu.
- ♦ Ruke vam moraju biti suve pre nego što koristite presu za kosu, dodirujete utikač ili utičnicu. Ne koristite uređaj dok se kupate.
- ♦ Uvek pažljivo proverite da li kabl ima pregibe ili oštećenja (posebno tamo gde ulazi u uređaj ili utičnicu) pre nego što uključite uređaj. Ne koristite uređaj ako je kabl oštećen.
- ♦ Uređaj postaje VEOMA VRUĆ tokom upotrebe. Vodite računa da izbegnete kontakt između površine ploča i kože, posebno oko ušiju, lica i vrata. NE prekoračujte preporučeno vreme upotrebe, jer može doći do spaljivanja ili sagorevanja kose.
- ♦ Ne stavljajte uređaj na površine koje nisu otporne na toplotu ili blizu zapaljivih materijala dok je u upotrebi ili se hlađi.
- ♦ Ne pokrivajte uređaj i pustite da se potpuno ohladi (npr. 30 minuta) pre skladištenja. Ne omotavajte kabl čvrsto oko uređaja.

DODATNE MERE BEZBEDNOSTI – UPOZORENJE! (nastavak)

- ♦ Ne koristite uređaj na veštačkoj kosi, perikama ili dlaci kućnih ljubimaca.
- ♦ NE prekoračujte preporučeno vreme upotrebe, jer može doći do spaljivanja ili sagorevanja kose.
- ♦ Zbog opasnosti od saplitanja, pazite na kablove koji se vuku po podu dok je uređaj u upotrebi i tokom skladištenja.
- ♦ Opasnost od zaplitanja kabla. Kabl uređaja može predstavljati rizik od zaplitanja, davljenja ili saplitanja ako nije pravilno postavljen. Molimo vas da se uverite da je električni kabl postavljen na bezbedan način.
- ♦ NIKADA ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada su mala deca prisutna u prostoriji, čak i kada je isključen iz struje i hlađi se.
- ♦ UVEK koristite bezbednosno zaključavanje kako biste držali grejne ploče zatvorenim dok se uređaj zagreva ili hlađi, što je posebno važno ako u domaćinstvu ima dece. Otvoren uređaj koji je bez nadzora može pasti i uhvatiti dete za ruku, što može izazvati ozbiljne opekotine.
- ♦ Ne dodirujte zasenčene delove tokom upotrebe ili neposredno nakon upotrebe jer će biti veoma vreli. Dodirivanje može izazvati ozbiljne opekotine.

SAVETI ZA STILIZOVANJE

- ♦ Za najbolji efekat, deo kose koji se ispravlja ne bi trebao biti širi od 5 cm i deblji od 1 cm.
- ♦ Za dodatnu zaštitu koristite proizvode za zaštitu od toplice pre ispravljanja.

UPOTREBA

Uređaj je pogodan za upotrebu na suvoj kosi. Za najbolje rezultate, operite, očešljajte, osušite kosu i koristite proizvode za zaštitu od toplice pre ispravljanja.

UPOZORENJE: Nemojte koristiti nikakve proizvode za tretman kose pre ispravljanja osim proizvoda za zaštitu od toplice za koje je navedeno da se mogu koristiti pre ispravljanja presom za kosu. Kada koristite proizvod za zaštitu od toplice, pazite da ga koristite prema uputstvima proizvođača i vodite računa da kosa nije previše lepljiva, jer se može zlepiti za grejne ploče, što može izazvati spaljivanje ili čupanje kose.

1. Suvim rukama potpuno odmotajte kabl i priključite uređaj u strujnu utičnicu (presa mora da bude zatvorena).
2. Postavite uređaj na suvu i ravnu površinu otpornu na topotu, zatim pomerite prekidač ON/OFF na položaj ON / UKLJUČENO.
3. Sačekajte približno 1-3 minuta da uređaj dostigne svoju radnu temperaturu.
4. Uzmite deo kose koji želite da ispravite i postavite kosu između keramičkih ploča što je moguće bliže korenu, ali ne dodirujte kožu glave. Da biste sprečili oštećenje kose, nemojte ponavljati ispravljanje na istom delu kose više od jednom.
5. Čvrsto zatvorite keramičke ploče i povucite presu niz dužinu kose jednim pokretom, ne duže od 5 sekundi, i to od korena do vrha kako biste sprečili pregrevanje / spaljivanje kose.
6. Oslobodite deo kose i ponovite na sledećem delu, ispravljujući donje delove kose pre gornjih.
7. Presu za kosu možete isključiti u bilo kom trenutku pritiskom na dugme On/Off ili isključivanjem utikača iz utičnice.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Održavajte uređaj čistim i uklonite ostatke proizvoda za stilizovanje.

1. Isključite presu iz strujne utičnice i uvek je ostavite da se hlađi najmanje 30 minuta pre nego što je odložite ili čistite.
2. Nemojte obmotavati strujni kabl oko prese kada je skladištite, niti je kačite za kabl, jer to može dugoročno oštetiti kabl.
3. Obrišite spoljašnjost prese, keramičke ploče i kabl vlažnom krpom kako biste uklonili naslage proizvoda za stilizovanje. Osušite ih brisanjem. Ne koristite deterdžente ili abrazivna sredstva, jer mogu izgubiti površinu. Nikada ne uranajte presu, kabl ili utikač u vodu.
4. Redovno proveravajte glavni kabl zbog habanja ili oštećenja, posebno na mestima gde ulazi u uređaj i utikač. Nemojte koristiti presu ako je kabl oštećen.

Uvijač za kosu

100-240V~ 50/60Hz 30W

SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU I UPOTREBU U ZATVORENOM PROSTORU

Pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe i sačuvajte ga za buduću upotrebu

Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili im nisu date instrukcije o korišćenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Deca ne smeju da koriste ovaj uređaj kao igračku.

UPOZORENJE:



Ne koristite ovaj uređaj blizu kada, tuševa, umivaonika ili drugih posuda sa vodom.

UPOZORENJE: Ne koristite ovaj uređaj blizu vode.



ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

Ova oznaka pokazuje da se u celoj EU ovaj proizvod ne sme odlagati sa drugim kućnim otpadom. Da biste sprečili m štetu po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje vašeg korišćenog uređaja, molimo koristite sisteme za povraćaj i sakupljanje ili se obratite prodavcu kod koga ste kupili proizvod. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod radi ekološki sigurnog recikliranja.

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Uvek treba poštovati navedena bezbednosna uputstva kako bi se smanjio rizik od električnog udara, povrede ili požara. Važno je da pažljivo pročitate sva uputstva pre upotrebe uređaja i sačuvati ih za buduću referencu ili nove korisnike.

1. Ne koristite ovaj uređaj ako su kabl ili utikač oštećeni. Popravke treba da obavlja kvalifikovani električar.
2. Ako uređaj neočekivano prestane sa radom ili radi neispravno, isključite ga, izvadite utičnicu iz strujne utičnice i odmah prestanite s upotrebom. Potražite profesionalni savet za popravku.
3. Držite uređaj i kabl dalje od izvora toplice, oštrih predmeta ili bilo čega što može da izazove oštećenje.
4. Uređaj mora biti ISKLJUČEN pre nego što uključite kabl u strujnu utičnicu.
5. Neki delovi uređaja se mogu zagrejati tokom rada. Ne dodirujte i nadzirite druge u skladu s tim. Uređaj je VEOMA VRUĆ prilikom korišćenja. Pazite da ne dođe do kontakta između vruće površine grejne ploče i kože, posebno oko ušiju, lica i vrata tokom upotrebe.
6. Pazite da ne dodirujete vruće delove uređaja kada je uključen ili odmah nakon isključivanja. OSTAVITE UREĐAJ NAJMANJE 30 MINUTA DA SE OHЛАДИ PRE NEGO ŠTO GA ODЛОŽITE.
7. Električni aparati uvek treba da se čuvaju na sigurnom mestu, van domaćaja dece.
8. Deca ne smeju da se igraju sa ovim uređajem.
9. Neophodan je strogi nadzor prilikom upotrebe uređaja u blizini dece.
10. Čišćenje i održavanje ne smeju vršiti deca bez nadzora.

11. Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili su dobili instrukcije o korišćenju uređaja od osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
12. Ovaj uređaj mogu koristiti deca stara 8 godina i više, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobili instrukcije o sigurnom načinu korišćenja uređaja i razumeju rizike.
13. Da biste se zaštitali od električnog udara, ne dozvolite da uređaj, mrežni kabl ili utikač dođu u dodir sa vodom ili bilo kojom drugom tečnošću.
14. Nikada ne posežite za uređajem koji je pao u vodu. Isključite napajanje na glavnom prekidaču odmah i izvadite utikač iz strujne utičnice. Ne koristite ponovo uređaj dok ne bude pregledan i odobren od strane kvalifikovanog električara.
15. Držite uređaj dalje od površina koje nisu otporne na toplotu i nikada ga ni sa čim ne prekrivajte (npr. odećom ili peskirom) dok je vruć.
16. Vodite računa da vam ruke uvek budu suve pre upotrebe ili podešavanja bilo kog prekidača na uređaju ili dodirivanja utikača i priključka dok je uređaj uključen u strujnu utičnicu.
17. Držite uređaj dalje od vode. Ne koristite ga blizu ili iznad vode koja se nalazi u kadama, umivaonicima, tuševima itd.
18. Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je uključen u strujnu utičnicu. Pre isključivanja, svi prekidači na uređaju moraju biti u položaju ISKLJUČENO i tek onda izvadite utikač iz strujne utičnice.
19. Nikada ne uvijajte kabl oko uređaja. Ne kačite uređaj za kabl da bi ga stavljali da visi. 20. Redovno proveravajte da li na kablu ima znakova habanja i oštećenja, posebno na mestu gde ulazi u uređaj i utikač.
21. Ako je kabl oštećen, mora ga zameniti proizvođač, ovlašćeni serviser ili druga kvalifikovana osoba kako bi se izbegla opasnost.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

1. Pre čišćenja, uređaj mora biti isključen iz strujne utičnice.
2. Sačekajte da se uređaj ohladi pre nego što ga dodirujete ili čistite.
3. Koristite vlažnu krpku za čišćenje ploča i kućišta.
4. Ne koristite jake deterdžente, abrazive, rastvarače ili hemijska sredstva za čišćenje. Nikada ne potapajte uređaj u vodu radi čišćenja.
5. Pažljivo osušite uređaj pre upotrebe.
6. Ne menjajte kabl za napajanje na uređaju – to mora da uradi ovlašćeni predstavnik ili kvalifikovani tehničar.

INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU:

Za najbolje rezultate, operite, raščesljajte i osušite kosu dok ne postane samo blago vlažna, mada se uvijač za kosu može koristiti za popravke u bilo koje vreme.

1. Potpuno odmotajte kabl za napajanje, priključite uvijač za kosu u strujnu utičnicu i uključite uređaj.
2. Sačekajte 1-5 minuta da uređaj dostigne radnu temperaturu.
3. Razdelite kosu na delove i pričvrstite gornje slojeve kose na vrhu glave, da vam ne smetaju tokom uvijanja. Uvijajte prvo donji sloj kose.

4. Uzimajte male pramenove kose, uvijte je podalje od kože glave i držite pramenove uspravno.
5. Počevši od vrhova, čvrsto stegnite kosu između cevi i stege i povucite uvijač od vrha do korena, u jednom glatkom pokretu. Ne zadržavajte ga dugo na jednom mestu.
6. Ponovite postupak sa svim delovima kose.
7. Kada završite stilizovanje, postavite On/Off prekidač u poziciju Off "isključeno", isključite uređaj iz strujne utičnice i sačekajte da se potpuno ohladi pre čišćenja ili skladištenja.

KONTROLNA DUGMAD I FUNKCIJE:

- A. Keramički premaz uvijača
- B. On / Off prekidač za uključivanje i isključivanje C.
- Prekidač za indikator svetla
- D. Kabl za napajanje

PREPORUKA:

Korišćenje podešavanja konstantne temperature će vam pružiti željeni efekat bez obzira na tip kose na kojoj se uređaj koristi. Brzo je i sigurnije za upotrebu, a pogodno za sve tipove kose.