



SRB

HCC-708B

UPUTSTVO ZA UPOTREBU UVIJAČ ZA KOSU

Uvijač za kosu

HCC-708B

110-240V~ 50/60Hz 45W

**SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU I UPOTREBU U ZATVORENIM
PROSTORIJAMA**

**Molimo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe i sačuvajte ga za
buduću upotrebu**

ELEKTRIČNA BEZBEDNOST

- Isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice kada ne koristite uređaj i pre čišćenja.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je priključen u strujnu utičnicu.
- Decu treba nadzirati da se ne igraju sa uređajem, te uređaj i kablove držite van domašaja dece.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva o sigurnoj upotrebi uređaja i razumeju opasnosti koje su uključene. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju obavljati deca bez nadzora.
- Čuvajte kabl, utikač i uređaj na suvom mestu, kako bi bili suvi i udaljeni od prskanja. Nikada ne uranjajte uređaj u vodu.
- Ne vucite kabl prilikom isključivanja iz strujne utičnice.
- Ne koristite uređaj ako je pao, pokazuje znakove oštećenja ili ne radi ispravno. Ako je kabl oštećen, mora ga zameniti samo kvalifikovani serviser i to odgovarajućim odobrenim delom.
- Ovaj uređaj mora biti postavljen tako da je utikač dostupan i da je utičnica lako dostupna za priključivanje strujnog kabla.

DODATNE MERE BEZBEDNOSTI – UPOZORENJE!

- Ovaj uređaj je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvima. Nije pogodan za komercijalnu upotrebu.
- Ne koristite za bilo koju drugu svrhu osim one za koju je namenjen, pratite uputstva u odeljku "Upotreba" ispod.
- **Ne koristite ovaj uređaj blizu kada, tuševa, umivaonika ili drugih posuda koje sadrže vodu.**
- Ruke vam moraju biti suve pre nego što koristite uvijač za kosu, dodirujete utikač ili utičnicu. Ne koristite uređaj dok se kupate.
- Uvek pažljivo proverite da li kabl ima pregibe ili oštećenja (posebno tamo gde ulazi u uređaj ili utičnicu) pre nego što uključite uređaj. Ne koristite uređaj ako je kabl oštećen.
- Uređaj postaje VEOMA VRUĆ tokom upotrebe. Vodite računa da izbegnete kontakt između površine ploča i kože, posebno oko ušiju, lica i vrata. NE prekoračujte preporučeno vreme upotrebe, jer može doći do spaljivanja ili sagorevanja kose.
- Ne stavljamte uređaj na površine koje nisu otporne na toplotu ili blizu zapaljivih materijala dok je u upotrebi ili se hlađi.
- Ne pokrivajte uređaj i pustite da se potpuno ohladi (npr. 30 minuta) pre skladištenja. Ne omotavajte kabl čvrsto oko uređaja.

DODATNE MERE BEZBEDNOSTI – UPOZORENJE!

(nastavak)

- Ne koristite uređaj na veštačkoj kosi, perikama ili dlaci kućnih ljubimaca.
- NE prekoračujte preporučeno vreme upotrebe, jer može doći do spaljivanja ili sagorevanja kose.
- Zbog opasnosti od saplitanja, pazite na kablove koji se vuku po podu dok je uređaj u upotrebi i tokom skladištenja.
- Opasnost od zaplitanja kabla. Kabl uređaja može predstavljati rizik od zaplitanja, davljenja ili saplitanja ako nije pravilno postavljen. Molimo vas da se uverite da je električni kabl postavljen na bezbedan način.
- **NIKADA ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada su mala deca prisutna u prostoriji, čak i kada je isključen iz struje i hlađi se.**
- **UVEK koristite bezbednosno zaključavanje kako biste držali grejne ploče zatvorenim dok se uređaj zagreva ili hlađi, što je posebno važno ako u domaćinstvu ima dece. Otvoren uređaj koji je bez nadzora može pasti i uhvatiti dete za ruku, što može izazvati ozbiljne opekotine.**
- **Ne dodirujte zasenčene delove tokom upotrebe ili neposredno nakon upotrebe jer će biti veoma vreli. Dodirivanje može izazvati ozbiljne opekotine.**

SAVETI ZA STILIZOVANJE

- Da biste smanjili oštećenje kose topotom, prvo pokušajte sa najnižom temperaturom, pređite na više postavke ako uvijanje kose nije zadovoljavajuće.
- Za najbolji efekat, deo kose koji se uvija ne bi trebao biti širi od 5 cm i deblji od 1 cm.
- Za dodatnu zaštitu koristite proizvode za zaštitu od topote pre uvijanja.

UPOTREBA

Uređaj je pogodan za upotrebu na suvoj kosi. Za najbolje rezultate, operite, očešljajte, osušite kosu i koristite proizvode za zaštitu od topote pre uvijanja.

UPOZORENJE: Nemojte koristiti nikakve proizvode za tretman kose pre uvijanja osim proizvoda za zaštitu od topote za koje je navedeno da se mogu koristiti pre uvijanja uvijačem za kosu. Kada koristite proizvod za zaštitu od topote, pazite da ga koristite prema uputstvima proizvođača i vodite računa da kosa nije previše lepljiva, jer se može zlepiti za grejne ploče, što može izazvati spaljivanje ili čupanje kose.

1. Suvim rukama potpuno odmotajte kabl i priključite uređaj u strujnu utičnicu (uvijač mora da bude zatvoren).
2. Postavite uređaj na suvu i ravnu površinu otpornu na topotu.
3. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje i pomoću dugmadi za temperaturu izaberite temperaturu (120 - 140 - 160 - 180 - 200°C). Izabrana temperatura će biti prikazana na displeju belim svetлом i treperiće kada se zagreje. Kada se dostigne željena temperatura, prestaje da treperi i uvijač će biti spreman za upotrebu. Uvijaču će biti potrebno oko 3 minuta da dostigne maksimalnu temperaturu (200°C).
4. Uzmite deo kose koji želite da uvijete i postavite kosu između keramičkih ploča što je moguće bliže korenu, ali **ne dodirujte kožu glave**. Da biste sprečili oštećenje kose, nemojte ponavljati uvijanje na istom delu kose više od jednom.
5. Oslobodite deo kose i ponovite na sledećem delu, uvijajući donje delove kose pre gornjih.
6. Uvijač za kosu se može isključiti u bilo kom trenutku pritiskom i držanjem dugmeta za uključivanje/isključivanje (približno 2 sekunde) ili isključivanjem iz električne mreže i izvlačenjem iz struje.

Napomene:

1. Uvijač za kosu će se automatski isključiti nakon jednog sata. Da biste ponovo aktivirali, ponovo pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Održavajte uređaj čistim i uklonite ostatke proizvoda za stilizovanje.

1. Isključite uvijač iz strujne utičnice i uvek je ostavite da se hlađi najmanje 30 minuta pre nego što je odložite ili čistite.
2. Nemojte obmotavati strujni kabl oko uvijača kada ga skladištite, niti ga kačite za kabl, jer to može dugoročno oštetiti kabl.
3. Obrišite spoljašnjost uvijača, keramičke ploče i kabl vlažnom krpom kako biste uklonili naslage proizvoda za stilizovanje. Osušite ih brisanjem. Ne koristite deterdžente ili abrazivna sredstva, jer mogu izgubiti površinu. Nikada ne uranjavajte uvijač, kabl ili utikač u vodu.
4. Redovno proveravajte glavni kabl zbog habanja ili oštećenja, posebno na mestima gde ulazi u uređaj i utikač. Nemojte koristiti uvijač ako je kabl oštećen.