



Uputstvo za upotrebu

Odvlaživač vazduha DHM13



Pre prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane dece kao i osoba sa smanjenim psihofizičkim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva u upotrebi električnih uređaja bez nadzora osobe koja se brine za njihovu bezbednost. Posebno obratite pažnju da se mala deca ne igraju sa ovim uređajem. Ovaj uređaj je dozvoljeno koristiti samo u normalnim uslovima rada i on mora biti montiran pravilno. Pre upotrebe ovog proizvoda osoba mora biti upućena u bezbedno rukovanje i svesna svih opasnosti pri radu.

OSOBINE

Odvlaživač isušuje i otklanja vlagu u sobama čime se izbegavaju vlažni zidovi, neprijatni mirisi, stvaranje plesni i kondenzacija • Odlikuje ga tih rad i kompaktna izvedba • Pouzdan i praktičan, bez gasova i kompresora (Peltier sistem) • U slučaju punog rezervoara automatski se isključuje

1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Indikator lampica
3. Izlaz vazduha
4. Rezervoar



PUŠTANJE U RAD

1. Pažljivo odstranite ambalažu da ne bi oštetili uređaj ili priključni kabel. Oštećeni uređaj je zabranjeno koristiti!
2. Uverite se da uređaj nije oštećen prilikom transporta!
3. Uređaj se sme koristiti samo na ravnoj tvrdoj podlozi!
4. Držite se aktuelnih propisa države gde se uređaj koristi!
5. Uz pomoć strujnog adaptera uključite uređaj u strujnu utičnicu.
6. Obratite pažnju da ima najmanje 10 cm slobodnog prostora oko uređaja sa svih strana.
7. Nakon priključenja napajanja uređaj je spreman za rad.

RAD UREĐAJA

Uređaj se uključuje i isključuje prekidačem sa prednje strane. Nakon uključivanja ventilator sa zadnje strane usisava vazduh i izduvava ga sa strane. Plava LED dioda pokazuje uključeni uređaj. Vazduh koji prolazi kroz uređaj dolazi u kontakt sa hladnim metalnim površinama gde se jedan deo vlažnosti zadržava. Ovakvo sakupljena vlažnost se sakuplja u rezervoaru. Ako je rezervoar napunjen, svetli crvena LED dioda i uređaj prestaje sa radom.

ČIŠĆENJE

U zavisnosti od uslova rada i zaprljanosti uređaj se redovito mora čistiti, minimum mesečno jedan put.

1. Pre čišćenja isključite uređaj, izvucite utikač iz zida!
2. Pažljivo izvucite rezervoar od uređaja i ispraznite ga. Sa mlakom vodom isperite rezervoar, zatim stavite par kapi sapuna (ili deterdženta za sudove) na čist sunđer i operite rezervoar. Nakon toga dobro isperite sa čistom vodom. Posle ispranja možete da vratite rezervoar u odvlaživač.
3. Suvom i mekanom četkicom i usisivačem očistite otvor za izlaz vazduha. Vlažnom krpom očistite uređaj sa spoljne strane. Ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne ucuri u uređaj!
4. Uređaj nakon čišćenja ponovo pustite u rad!

OTKLANJANJE PROBLEMA

Problem	Moguć i uzrok	Rešenje
Indikator lampica crveno sveti	Pun rezervoar	Pažljivo izvucite rezervoar iz uređaja i ispraznite ga.
	Plovak je zaglavljen	Pažljivo izvucite rezervoar iz uređaja i ručno pomerite plovak da bi se odglavio i očistite rezervoar.
Uređaj uopšte ne radi	Strujni adapter nije redovno priključen u uređaj	Proverite da li je utičnica dobro priključena u uređaj.
	Uređaj je ugašen	Uključite uređaj
	Izlaz vazduha je zablokiran/zapušen	Pročitajte tekst pod naslovom: "Čišćenje" Obratite pažnju da se držite min. 10 cm razdaljine oko uređaja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napajanje: 12V 6A (adapter u sklopu)
 Stepen zaštite: II
 Snaga: 60W
 Buka: 38dB
 Radna temperatura: 5°C-35°C
 Kapacitet rezervoara: 1100ml
 Kapacitet: 450 ml/dan (30°C, 80% RH)
 Dimenzije: 218x155x340mm
 Dužina napojnog kabla: 1.6m
 Težina: 2kg

NAPOMENE

- Pre prve upotrebe radi bezbednog i tačnog rada pažljivo pročitajte i proučite ovo uputstvo. Sačuvajte uputstvo! Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku.
- Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starija od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućena u bezbedno rukovanje i svesna su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog proizvoda deca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.
- Uverite se da proizvod nije oštećen u toku transporta!
- Upotreba je dozvoljena u domaćinstvu ili sličnim mestima (do 40m²), primer:
 - lične kuhinje u firmama, kancelarijama i slično
 - u hotelskim, motelskim sobama ili drugim stambenim prostorijama
 - u objektima gde se pored smeštaja daje i doručak
- Uređaj se sme uključivati samo u uzemljenu zidnu utičnicu 230 V~ / 50 Hz!
- Ne koristite produžne kablove i razdelnike za priključenje uređaja!
- Uređaj se sme koristiti samo na suvoj ravnoj i čvrstoj podlozi!
- Uređaj je zabranjeno upotrebljavati sa vremenskim prekidačima, daljinskim upravljačima ili drugim uređajima koji bi mogli sami da uključuje uređaj.
- Zabranjena upotreba u prostorijama gde mogu biti prisutni zapaljivi gasovi, tečnosti ili prašine! Ne koristite ga u blizini zapaljivih materijala!
- Zabranjena upotreba u motornim vozilima ili skućenim prostorima (< 5 m², primer lift)!
- Uređaj je ZABRANJENO koristiti u blizini kada, umivaonika, tuša, bazena ili sauna!
- Uređaj je predviđen za unutrašnju upotrebu, ne izlažite ga kiši.
- Upotrebljivo samo uz konstantan nadzor!
- Zabranjena upotreba u blizini dece bez nadzora!
- Priključni kabel se izvlači iz zida držanjem za utikač a ne za kabel.
- Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, isključite ga i kabel izvucite iz struje!
- Uređaj uvek izvucite iz struje ako ga ostavljate bez nadzora ili ako ga sklapate, rastavljate ili čistite!
- Ukoliko primetite neke nepravilnosti pri radu (primer: čudan zuk, neprijatan miris, dim), odmah ga isključite iz struje!
- Obratite pažnju da kroz otvore ništa ne upadne ili ucuri u uređaj.
- Uređaj štiti od prašine, pare, direktnog uticaja sunca i direktne toplote!
- Uređaj i priključni kabel ne dodirujte mokrim, vlažnim rukama!
- Budite pažljivi, da priključni kabel ne dodiruje vodu ili druge tečnosti!
- Priključni kabel odmotajte do kraja!
- Priključni kabel ne provodite ispod tepiha, otirača ird!
- Uređaj tako postavite da priključni kabel uvek bude lako dostupan!
- Priključni kabel tako postavite da ne smeta prolazu, da se ne bi zakačili za njega!
- Zbog konstantnog unapređenja, tehnički podaci i izgled mogu biti promenjeni bez prethodne najave.
- Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.somogyi.hu.
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.
- Dozvoljeno za upotrebu samo u privatne svrhe, nije za profesionalnu upotrebu!
- Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati!
- U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!
- Ukoliko se ošteti priključni kabel, oštećeni priključni kabel se može zameniti samo potpuno identičnim, nabavljenog od uvoznika ili njegovog predstavnika!

Oznaka: DHM13
 Proizvođač: Elementa d.o.o.
 Zemlja porekla: Kina
 Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
 Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
 Telefon: 024/686-270
www.elementa.rs



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.