

IskraERO




MODEL: SX-CS5B, SX-CS6B, SX-CS8B

SRB

RUČNA PRSKALICA ZA RAME

UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE



SIGURNOSNA UPOZORENJA

- Pročitajte i sledite uputstva i upozorenja.
- Ne punitite prskalicu zapaljivim tečnostima.
- Ne modifikujte prskalicu.
- Nikada ne prskajte na ljude, životinje ili stvari koje bi sadržaj prskalice mogao oštetiti.
- Ne koristite sredstva za dezinfekciju, rastvarače ili sredstva za impregnaciju koja mogu biti štetna za životnu sredinu ili prskalicu.
- U prskalicu ne sipajte tečnosti sa temperaturom većom od 43°C.
- Nosite zaštitnu odeću prilikom rada sa hemikalijama.
- Oprati temeljito prskalicu nakon svake upotrebe. Sledite uputstva dobavljača hemikalija.
- Ne sipajte korozivne tečnosti u prskalicu.
- Kada sipate tečnost u prskalicu, prskalice će biti znatno teža. Budite pažljivi pri podizanju i nagnjanju tokom rada.
- Tokom rada u prskalici se stvara pritisak. Pre otvaranja poklopca prskalice, otpustite pritisak dugmetom za otpuštanje pritiska (ako ga ima prskalice) ili pritiskom na ručicu za pokretanje prskalice.

OBJAŠNENJE SIMBOLA

Simbol / piktogram	Objašnjenje
	UPOZORENJE! Pročitajte i razumite sva sigurnosna upozorenja, mere i uputstva. Obratite posebnu pažnju na uputstva označena ovom nalepnicom.
	Pročitajte, razumite i sledite uputstva sadržana u Priručniku
	Ne izlažite uređaj suncu.
	Ne izlažite uređaj izvorima toplote.
	Ne izlažite uređaj otvorenom plamenu.
	Ne sipajte korozivne supstance u uređaj.

Namenska upotreba

Ručna prskalica za ramena pogodna je za prskanje tečnosti u velikim količinama. Za neskladnu upotrebu kao što je npr. neovlašćene promene u mašini, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost. Takođe se pridržavajte sigurnosnih uputstva, uputstva za instalaciju i uputstva za upotrebu, kao i opšto primenljivih propisa o sprečavanju nezgoda.

DELOVI UREĐAJA

Delovi uređaja:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Glava za prskanje / Mlaznica | 5. Rezervoar |
| 2. Štap za prskanje | 6. Sigurnosni ventil |
| 3. Prekidač za kontinuirano prskanje | 7. Ručka za pumpanje |
| 4. Ručka za pokretanje prskanja | 8. Crevo |

PRIJE PRVE UPOTREBE

1. Izvadite prskalicu iz pakovanja i pregledajte je da li ima oštećenja ili nedostataka.
2. Očistite prskalicu i ostavite da se potpuno osuši.
3. Sastavite štap za prskanje tako što ćete štap navrtiti na ručku za pokretanje prskanja. Postavite mlaznicu za prskanje na kraj štapa.
4. Namestite remenje na rezervoar.

KORIŠĆENJE



UPOZORENJE!

Tokom rada koristite respiratornu opremu i opremu za zaštitu očiju. Nosite široku odeću i pokrijte sve delove kože.

1. Da biste otvorili poklopac rezervoara, pritisnite ručicu za pumpanje (7) nadole i odvrnite je udesno.
2. U rezervoar (5) nalijte potrebnu količinu tečnosti za prskanje. Pazite da ne prekoračite maksimum.
3. Vratite poklopac rezervoara i čvrsto ga zategnite da zaptiva.
4. Stavite prskalicu preko ramena.
5. Počnite pumpati vazduh ručicom za pumpanje (7) dok ne osetite otpor.
6. Pritisnite ručicu za pokretanje prskalice (4) da biste započeli prskanje.
7. Tokom prskanja koristite ručicu za pumpanje (7) da biste održali pritisak u rezervoaru.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Temeljito očistite celu prskalicu nakon svake upotrebe.
2. Povucite sigurnosni ventil da biste oslobodili pritisak u rezervoaru. Zatim otvorite poklopac rezervoara.
3. Skinite glavu za prskanje i očistite mlaznicu.
4. Napunite rezervoar vodom i očistite unutrašnjost.
5. Stisnite ručicu za pokretanje prskanja i pritisnite prekidač za kontinuirano prskanje kako biste omogućili da se voda cedi i kroz crevo.
6. Očistite spoljnu površinu prskalice vlažnom krpom.
7. Ostavite da se sva voda isprazni iz rezervoara i pustite da se prskalica osuši.
8. Vratite sve delove prskalice i čuvajte prskalicu na suvom mestu, van dohvata dece.