

## **Uputstvo za upotrebu**

Izvadite izolacionu trakicu ako se ona nalazi iznad baterije. Tasterom možete uključiti, isključiti lampu i svetlosni režim (Brzo trepćući>Sporo trepćući>Konstantno svetli>Isključeno). Da biste zamenili bateriju, isključite lampu, pažljivo otvorite plastični deo na kome se nalazi taster za uključivanje, zatim zamenite baterije (3 kom LR44/AG13). Sastavite lampu i ponovo je uključite.

**NAPOMENE:** Za unutrašnju upotrebu - BATERIJU JE ZABRANJENO PROGUTATI, OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA! U SLUCAJU GUTANJA U ROKU OD 2 H DOVODI DO MUČNINE I MOŽE DA IZAZOVE SMRT!! STARE I NOVE BATERIJE DRŽITE VAN DOMAŠAJA DECE AKO SE POKLOPAC BATERIJE NE ZATVARA REDOVNO, NEMOJTE VIŠE KORISTITI PROIZVOD I DRŽITE GA VAN DOMAŠAJA DECE! AKO POMISLITE DA JE JEDNA BATERIJA SLUČAJNO PROGUTANA ILI JE BILO KAKO DOŠLA U UNUTAR TELA ODMAH SE OBRATITE LEKARU!