

Camelion punjač BC-1091DB mini za AA/AAA/9V

Da biste sprečili oštećenje ovog uređaja ili povredu sebe ili drugih, pročitajte sledite uputstva za upotrebu pre upotrebe. Ostavite da rade uputstva za vašu referencu kada je to potrebno.

1. Ovaj punjač je samo za upotrebu u zatvorenom prostoru. Uvek ga držite suvim i izbegavajte izlaganje čak i laganoj vlazi.
2. Ovaj punjač je namenjen za upotrebu sa CAMELION punjačima Nikl metal hidrid (Ni-MH) i nikl kadmijum (Ni-Cd) baterije.
3. Ne punite baterije koje se ne mogu puniti (npr. cink-ugljenik, alkalne, litijumske), jer to može izazvati telesne povrede i štetu na punjač.
4. Nemojte koristiti ovaj punjač sa oštećenim utikačem ili kablom.
5. Ne punite različite tipove baterija i/ili kapaciteta zajedno.
6. Ne popravljajte ovaj punjač i/ili baterije pod bilo kojim okolnostima.
7. Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući deca) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatak iskustva i znanja, osim ako nisu bili dati nadzor ili uputstva u vezi sa upotrebotm uređaja od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost.
8. Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa aparatom.

AA/AAA zaštita od obrnutog polariteta Da biste sprečili postavljanje baterija na pogrešan način i tako izbegli oštećivanje baterije ili punjača, jedinica je posebno dizajnirana da spreči pogrešno umetanje polariteta baterije.

2 LED indikatora Crvene LED diode svetle da ukazuju da je punjenje u toku. LED diode se ne menjaju boje kada su baterije potpuno napunjene.

Kako se koristi

1. Stavite AA/AAA ili 9V block baterije u punjač

LED indikatori

Polaritet +

Polaritet -



LED indikatori će se upaliti kako bi ukazali na ispravno punjenje. crveno svetlo označava da su baterije ispravno umetnute i da se pune.

Kada se LED indikatori ugase, znači da su baterije napunjene.

Gašenje LED indikatora može imati problema ako strujni napon na ulazu nije konstantan (220V). Tada punjač treba da se izvadi iz strujnog priključka i ponovo uključi.

2. Stavite baterije u punjač pre nego što uključite punjač u električni izlaz

3. Isključite punjač i izvadite baterije kada su potpuno napunjene ili kada se ne koriste.

Očistite punjač čistom suvom krpom. Održavanje metalnih kontakata čistima takođe će pomoći u održavanju performansi. Ako LED indikator statusa ne svetli, uverite se da je jedinica u redu pravilno priključen na zid i prekidač je postavljen na ispravan položaj. Ako indikator i dalje ne svetli baterija je možda neispravna ili neispravna umetnuta.

Garantni list Vam garantuje besplatnu popravku proizvoda čiji je uvoznik Musicman, saglasno sa uslovima opisanim u garantnom listu. Ukoliko proizvod pokaže neispravnost u toku garancijskog roka, molimo da se obratite prodavnici gde je uređaj kupljen na teritoriji Republike Srbije.

Pre nego što počnete sa korišćenjem uređaja pročitajte kompletno uputstvo za rukovanje i uslove garancije. U slučaju da primetite neispravnost u radu, uređaj vratite na mesto kupovine.

Ovlašćeni servis: **MUSICMAN**
BATTERIES & LIGHTING

**Zelana gora 28, 36000 Kraljevo
Tel: 036/353-961, www.musicman.rs**