



Uputstvo za upotrebu

Termometar sa ubodnom sondom
TP-300



Pre prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Ovaj proizvod nije namenjen za korišćenje od strane dece kao i osoba sa smanjenim psihofizičkim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva u upotrebi električnih uređaja bez nadzora osobe koja se brine za njihovu bezbednost. Posebno obratiti pažnju da se mala deca ne igraju sa ovim uređajem. Ovaj uređaj je dozvoljeno koristiti samo u normalnim uslovima rada i on mora biti montiran pravilno.

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

U termometar je dovoljno postaviti LR44 / AG13 (1.5V) bateriju i time je spreman za upotrebu. Termometar se uključuje/isključuje tasterom ON/OFF (termometar se isključuje automatski posle 10 min).

Taster "C/F" služi za prikaz temperature između °C i °F.

Pritisnite taster "HOLD" da biste zadržali merene vrednosti.

Tasterom "MAX/MIN" možete pogledati maksimalnu i minimalnu izmerenu temperaturu.



OVAJ TERMOMETAR NIJE IGRAČKA, NE DAVATI DECI DA SE IGRAJU SA NJIM!

OVAJ TERMOMETAR SADRŽI DUGMASTU BATERIJU. BATERIJU JE ZABRANJENO PRUGUTATI, OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA! U SLUČAJU GUTANJA U ROKU OD 2 SATA DOVODI DO MUČNINE I MOŽE DA IZAZOVE SMRT! STARE I NOVE BATERIJE DRŽITE VAN DOMAŠAJA DECE AKO SE POKLOPAC BATERIJE NE IZAZOVA REDOVNO, NEMOJTE VIŠE KORISTITI PROIZVOD I DRŽITE GA VAN DOMAŠAJA DECE! AKO POMISLITE DA JE JEDNA BATERIJA SLUČAJNO PRUGUTANA ILI JE BILO KAKO DOŠLA U UNUTAR TELA ODMAH SE OBRATITE LEKARU!

NAPOMENE

- Skladištite termometar u suvim uslovima na sobnoj temperaturi.
- Termometar čistite mekanom nakvašenom tkaninom.
- Preciznost merenja temperature se znatno smanjuje kada je baterija prazna.
- Držite ovaj proizvod i baterije van domašaja dece.
- Zabranjeno je zagrevati ispitnu sondu iznad maksimalne temperature koju termometar meri.
- Sonda nikada ne sme doći u direktan kontakt sa vatrom.
- Zabranjeno potapanje u vodu ili bilo kakve druge tečnosti.
- Temperatura se ispituje isključivo sondom. Nemojte izlagati druge delove proizvoda temperaturi većoj od 50° C.
- Zabranjeno merenje temperature predmeta koji rade na električnu struju i koji su pod naponom.
- Vodite računa da nikad ne dodirujete ispitnu sondu golim rukama, sonda može biti izuzetno topla i može izazvati opekotine kože. Ukoliko je neophodno, koristite zaštitne rukavice otporne na visoke temperature.
- Zabranjeno korišćenje za merenje temperature u mikrotalasnoj pećnici.
- Proizvod je zabranjeno rastavljati i prepravljati. Eventualne popravke prepustite ovlašćenom licu.
- Zamenu baterije treba da radi odrasla osoba!
- Prilikom zamene baterija, obratite pažnju na polaritete!
- Baterije koje se postavljaju, treba da su istog tipa i stanja!
- Nakon zamene baterije, fiksirajte poklopac!
- Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, izvadite baterije!
- Ako iz baterija slučajno iscuri kiselina, obucite zaštitne rukavice i krpom očistite ležište baterije!
- Praznu bateriju odmah izvadite iz uređaja!
- Pažnja! Nepropisno postavljanje baterija može da prouzrokuje eksploziju! Prilikom zamene baterije koristite identične originalu!
- Baterije ne izlagajte toploti i direktnom suncu! Baterije je zabranjeno rastaviti, bacati u vatru ili ih kratko spojati!
- Nepunjive baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! Umesto baterija ne koristite akumulatore pošto im se napon i kapacitet znatno razlikuju od baterija!
- Nemojte direktno da varite ili lemite ništa na baterije!
- Nekorišćene baterije skladištite u originalnoj ambalaži, držite ih dalje od metalnih predmeta. Već otpakovane baterije ne mešajte!

TEHNIČKI PODACI

Merni opseg temperature: -50 °C ~ do +300°C

Preciznost merenja temperature: ± 1°C

Rezolucija prikaza temperature: 0.1°C

Napajanje: 1 x LR44 / AG13 baterije (nije u sklopu)

Dimenzije: 200 x 32 mm



Oznaka: TP-300

Proizvođač: Zeda Instrument CO.,LTD

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs

Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnicu gde ste ovaj proizvod kupili.