



Uputstvo za upotrebu

Prenosni punjivi mini ventilator

MF9425/P



Nakon što proizvod izvadite iz ambalaže proverite da li se oštetio u toku transporta. Prevod originalnog uputstva sa engleskog jezika. Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga.

PUNJENJE BATERIJE

Izvadite izolacionu trakicu ako se ona nalazi iznad baterije. Napunite bateriju pre upotrebe ventilatora. Prilikom punjenja baterije, postavite ventilator na bezbedno mesto. Punjenje ugrađenog akumulatora se radi sa priloženim USB kabelom i jednim punjačem minimalno 500 mA koji nije u sklopu isporuke. U toku punjenja svetli crvena LED dioda, kada se punjenje završi dioda će konstantno da svetli zeleno. Vodite računa da se baterija ne isprazni u potpunosti pre novog punjenja. Nemojte ostavljati bateriju praznu na duži vremenski period. Ukoliko ne koristite ventilator, potrebljeno je da napunite bateriju svaka 3 meseca.

PUŠTANJE U RAD

Ventilator se uključuje tasterom ON / OFF koji se nalazi sa prednje strane drške. Brzina ventilatora se može podešiti u tri nivoa tasterom ON / OFF (sporo, srednje, brzo). Posle trećeg nivoa brzine uređaj možete isključiti sa još jednim pritiskom na taster ON / OFF. Vreme rada sa jednim punjenjem zavisi od režima rada i temperature okoline. U proseku se može postići do 3 sata sa jednim punjenjem.

ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA

Istrošeni akumulatori i baterije ne smeju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora.

Ovako se može štititi okolina, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

NAPOMENE

- Uverite se da uređaj nije oštećen u toku transporta! Ukoliko je uređaj oštećen, nemojte ga koristiti.
- Zabranjena upotreba u prostorijama gde mogu biti prisutni zapaljivi gasovi ili prašine! Ne koristite je u blizini zapaljivih materijala!
- Upotrebljivo samo uz konstantan nadzor!
- Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora!
- Uređaj je predviđen za rad u suvim okolnostima! Štitite je od pare (primer kupatilo, bazen)!
- ZABRANJENA upotreba u blizini kade, umivaonika, sauna, bazena!
- Zabranjeno je gurati predmete kroz otvore na zaštitnoj mrežici dok je ventilator uključen.
- Uređaj držite isključivo za dršku i tako ga pomerajte!
- Ukoliko primetite neke nepravilnosti pri radu, odmah ga isključite iz struje!
- Obratite pažnju da kroz otvore ništa ne upadne ili ucuri u uređaj.
- Štitite od prašine, pare, vlage, direktnog uticaja sunca i direktnе toploće!
- Pre čišćenja uvek isključite USB punjač iz struje!
- Uređaj na priključni kabel nikada ne dodirujte mokrim ili vlažnim rukama!
- Istovremeno koristite samo baterije istog tipa, marke i stanja! Zamenu baterija sme da vrši samo odrasla osoba!
- Baterije je zabranjeno rastavljati, bacati u vatru ili ih kratko spajati čak i kada su prazne! Ne punjive baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije!
- U slučaju bilo kakvih problema isključite uređaj i obratite se distributeru!
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez nazave.
- Aktualno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.
- Ovaj uređaj je namenjen za kućnu upotrebu, nije predviđena za industrijsku upotrebu!

TEHNIČKI PODACI

Model: MF9425/P

Napajanje: 1 x Li-Ion punjivi akumulator

Punjjenje: USB 5 V⎓/ min. 500 mA

Vreme punjenja: 2 sata

Vreme rada: 1-2 sata

IP oznaka: IP44

Dimenzije: 150 x 77 x 51 mm

Masa: 74 g



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnicu gde ste ovaj proizvod kupili.



Za unutrašnju upotrebu

Oznaka: MF9425/P

Proizvođač: LP-NINGBO

NINGHAI INTERNATIONAL TRADE

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs